

# くりびたコードキャッチャー 使用説明書

この説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## 特 長

十字に切り込みが入っているので縦横からコードをまとめ、配線をすっきりと整えることができます。穴の形状に合えば、コード類の他、ペンや眼鏡など様々なものを収納することができます。ヒタ部分にホッチキスを打ち込むことで壁紙にも使うことができます。また粘着面は水洗いすることで粘着力が復活しますので繰り返し使用可能です。

youtubeに使い方の動画をのせています。  
QRコードを読み取ってご覧ください。YouTube



【内容物】 くりびたコードキャッチャー

【材 質】 本体：塩化ビニル 両面テープ：ポリウレタンフォーム、アクリルフォーム

【使用用途】 ・デスク周りのコードや配線の収納などに ・眼鏡やマスク、アクセサリ、小物の収納などに  
・メモや掲示物のクリップ代わりに

## 使用上のご注意

貼れる面 ○

- ・光沢のある平らな面（鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板、プリント合板）
- ・壁紙（但し、**下地が石膏ボード・ベニヤ板以外の壁紙にはホッチキスは打ち込めません**）

貼れない面 ×


凹凸のある面、曲面、ザラザラした面  
※屋外ではご使用できません。

- 事故を防ぐために、この使用説明書の内容をよくお読みいただき、十分にご理解の上ご使用ください。
- 本品を取り外した際に、稀に**変色やシミ**あとが残る場合があります。
- 万が一の落下に備えて、**貴重品や壊れては困る物は絶対に掛けないでください。**
- 本品は食べられません。幼児、お子様の手の届かない所に保管し、お取り扱いには十分にご注意を払いご使用ください。
- 商品に破損や不具合があった際は迅速に交換させていただきますのでお手数ですがご連絡をお願いいたします。

## 使用方法




【取り付け方】 はじめに、取り付ける壁面の汚れや水分をキレイに拭き取っていただき、下記の要領で取り付けてください。

平滑面に貼る場合






平滑面に貼る場合：裏面のはく離フィルムをはがしてから粘着面全体がしっかり貼りつくように30秒ほど強く押し付けてください。取り付け後1時間後にご使用ください。

壁紙に貼る場合



壁紙に貼る場合：裏面のはく離フィルムをはがしてから粘着面全体がしっかり貼りつくように30秒ほど強く押し付けてください。  
その後、ヒタ部分をホッチキスで止めてご使用することを推奨いたします。  
※180度開くホッチキスで止めてください。ホッチキスのヘッドの形状が丸まっていたり出っ張っているタイプは上手く打ち込めない場合がありますのでご注意ください。  
ヒタを横向きにすると保持力が下がるのでご注意ください。取り付け後1時間後にご使用ください。

【取り外し方】 ※ホッチキスを打ち込んでいる場合は先にホッチキスの芯を抜いてください。  
ドライバーやペンなど細いものを差し、もう一方の手で十字部分を締め付けながらゆっくりと捻じり取ってください。  
水洗いすることで粘着力が復活し、何度でも再利用可能です。位置替え等で貼り直す場合は水洗いする事をおすすめします。



■発売元



株式会社清和産業

〒544-0012 大阪市生野区巽西2-4-29 TEL (06) 6758-5528 (代表)  
ホームページアドレス <http://www.seiwasangyo.com/>



PAT.P

MADE IN JAPAN

2021.06.28